

Idrifttagning dörrdrift Siemens ATD400V för rullport Genius

Första idrifttagning (första uppladdning):

1. **Stäng** rullporten för hand.
2. Sätt i motorkontakt X7.
3. Kläm in och sätt i styringångskontakt X4 + X6 enligt kopplingsschemat.
4. Beakta ingång 1 avs. ljusridå eller DCPS för Eco plus!
Prioriterad inställning = ljusridådrift. (se Siemens monteringsanvisning)
5. **OBS:** kontrollera att det inte finns några som helst ingångskommandon på styrningssidan!
6. **OBS:** håll den röda knappen intryckt **först**,
sätt **sedan** i den vita kontakten X3 från nättrafon.
7. Håll den röda knappen intryckt tills att 7-segmentindikeringen visar "**H.**" och motorn startar, inlärning (första uppladdning) börjar i uppåtriktningen, släpp upp den röda knappen.
8. Den första uppladdningen avslutad, dörren stängd, indikering "**u.**"
**Den mellersta körprofilen P 2 har lästs in automatiskt
(identisk med körprofilerna 4 - 6)**

Ändring av körprofilen och inställning av stängningskraften:

Välj en körprofil som motsvarar önskad körhastighet:

Körhastigheter: P 1 = långsamt / P 2 = medel / P 3 = snabbt

9. Dra ur den vita kontakten X3 vid **stängd** rullport
10. Håll de svarta knapparna AUF och ZU intryckta **samtidigt**
11. Sätt i den vita kontakten X3 > indikering "**8**" efter ca 2 sek.
12. Först när indikeringen "**8**" slocknar släpper man upp de båda svarta knapparna.
13. Efter ca 3 sek. omväxlande indikering "**C**" och aktuellt körprofilnummer "**2**".
14. Välj körprofil med AUF eller ZU efter önskad körhastighet.
15. Håll den röda knappen intryckt fram till indikering "**C**" och decimalpunkt "." = värdet lagrat
16. Sedan omväxlande indikering "**A**" och uppgift "**0**".
Motsvarar statisk stängningskraft 150 N.
17. Med knappen ZU kan man minska den statiska stängningskraft.
Indikeringen "**0**" motsvarar 150 N, indikeringen "**8**" motsvarar 70 N statisk stängningskraft.
18. Håll den röda knappen intryckt fram till indikering "**A**" och decimalpunkt "." = värdet lagrat
19. Dra ur den vita kontakten X3 vid **stängd** rullport - inställningsläget avslutas.
20. Sätt i den vita kontakten X3, kontrollera portrörelsen med svarta knappar och externa styringångar.
OBS: låt inkommande kommandon ligga kvar tills att resp. ändlägesrelä har slagit till. Först då är initialiseringskörningen med långsam hastighet avslutad.
21. Rullporten stängd igen, indikering "**u.**" – rullporten är driftsklar.
22. Stäng styrenhetslocket.

OBS: Styrenhet ATD400V får användas endast till rullportar, inte till skjuddörrar!